# 無印良品

**オーブンレンジ** 形名 M-E10C

# 取扱説明書

- ●お買い上げありがとうございました。
- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は必ず保管してください。

まず

## 安全上のご注意を必ず読む(3~8ページ) お使いになる前に必ず守っていただきたい事を記載してあります。



初めに

## アースを取り付ける (5ページ) 「安全上のご注意」を読んで必ず取り付けてください。




次に

## 電源を入れ、重量センサーを0グラムに合わせる (11ページ) 重量センサーの0グラム合わせが正しく行われないと自動調理が上手にできません。



続けて

## 庫内のカラ焼きをする(11~12ページ) トースターでカラ焼きして、庫内の油を焼き切ります。



さあ!

## 調理開始!(13~25ページ) 「調理のしかた | を読んで始めてください。



## オートパワーオフ(待機電力0)について

省エネルギーを目的に、使用していないとき自動的に電源が切れる機能です。

- 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。
  - 一度とびらを開けると電源が入ります。
- ■表示部に「OI が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。
  - ※調理終了後にとびらを一度も開けなかったときなど、自動的に電源が切れないことがあります。 そのようなときは、とびらを開閉すると5分後に電源が切れます。

(ただし、とびらを開閉しても、表示部に「高温」が表示されている間は電源は切れません。 庫内の 温度が下がり「高温 | 表示が消えると電源は切れます。)

■電源が自動的に切れた後は、とびらを開閉すると、電源が入り、表示部に「O」が表示されます。

## 庫内灯について

省エネルギーを目的に、予熱中は庫内灯が点灯しない仕様になっています。

# もくじ

安全上のご注意	重量センサーのセット 11 庫内のカラ焼き 11〜12	ご使用の前に
●自動調理 あたため/解凍あたため 13~14 のみもの/生解凍 15~16 トースト/カラッとグルメ … 17~18 コンビニ弁当 19~20	●手動調理 レンジで調理する 21~22 設定時間の目安 23~24 オーブンで調理する 23~24 (予熱あり/予熱なし/発酵) トースター・グリルで調理する 25	調理のしかた
料理集目次······26 Cooking Book ······27 ~38		料理集
加熱のしくみ		知っておいて
お手入れのしかた 43 〜44 お料理が上手にできないとき 45 こんな表示が出たときは 46 修理を依頼される前に 47 〜48	お知らせの音について 47 ブザー音の消しかたと戻しかた 48 仕様 49 保証とアフターサービス 49 〜50	こんなときは

この取扱説明書では次のように表しています。

操作手順

1 2 3

操作によって自動 的に変わった状態



表示 点灯中

レンジ

点滅中

\_ -レンジ

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 表示の説明

## 危険

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷\* 1を負うことがあり、その 切迫の度合いが高いこと を示します。

↑ 警告 INUMUICE JE MAIN TO ME 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 こと |を示します。

⚠ 注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うことが想定されるか、ま たは物的損害\*3の発生が想定される こと「を示します。

### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこ と)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

指 示

具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。

- \* 1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## ご使用の前

## ⚠危険



### 自分で分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東 芝家電修理ご相談センターにご連絡く ださい。





吸気口、排気口、穴などにピンや 針金などの金属物または異物、 指を入れない

感電・けがの原因になります。 もし、異物が中に入ったときは、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。



## ⚠警告



単独に使用

電源は、交流100Vで、定格15 A以上のコンセントを単独で使 コンセントを用する

> 交流 100 V以外で使ったり、コンセン トを他の器具と同時に使ったり、延長 コードを使うと火災・感電の原因にな ります。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

## で使用の前(つづき)

## ⚠警告



電源コードや電源プラグを、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり、重いもの をのせたり、挟み込んだりしな い

電源コードが破損し、火災・感電の原 因になります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面 に、付着したほこりはふき取る

ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因にな とる ります。



## ⚠注意



電源コードや電源プラグは、排 気口や温度の高いところに近づ けない

火災・感電の原因になります。



プラグを 持って抜く 電源プラグをコンセントから引 き抜くときは、電源プラグを持 って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破 損し、火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く

から抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になる コンセント 場合があります。



## 据え付けるとき

## ⚠警告



使用前に、包装材はすべて取り 除く

包装材を 取り除かないと運転中に発火し、火災・ 取り除くやけどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届 かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふ さぎ窒息する原因になります。

## 安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)

## ⚠警告




### アースを 接続する

### アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 原因になります。

アースの取り付けは販売店 にご相談ください。



## ●アース端子を使う場合

アース線が本体のアースねじにしっかり接続していることを確認してから、アース線先端の皮をむき、芯線部をアース端子につなぐ。電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

## ●アース端子が無い場合

アース工事(電気工事資格者によるD種接地 工事)を行ってください。

工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談く ださい。

# ■アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)が必要な据え付け場所

湿気の多い場所土間、コンクリート床、地下室、

醸造・貯蔵所など

水気の多い場所(漏電遮断機も 設置必要)

水滴の飛び散る所、水を使う土間、 洗い場などの水気の多い所

### ■アース線を接続できないもの

ガス管、水道管、電話線のアース、 避雷針

法令で禁止されています。




### 燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。

また熱に弱い家具や壁が周囲にある場合は、熱変形することがあるため遠ざけてください。



## ⚠注意



をあける


### 壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

右・左・上・後ろいずれか 1 面を開放 して設置してください。

後ろは調理物からの油や蒸気で壁や家 具が汚れることがあります。排気が直 接壁にあたらないように設置してくだ さい。

### [消防法基準適合]





水のかかるところや蒸気の出る 機器および火気の近くでは使用 しない

火災・感電・漏電の原因になります。



### 不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因に なります。

もし地震などで転倒・落下した場合は、 そのまま使用せずお買い上げの販売店 に点検を依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金具

(別売り:部品コード32582136)をお求めの方は販売店にご相談ください。

## 使用するとき

## ⚠警告



## 調理中に、電源プラグを抜き差 ししない

抜き差しすると火花が発生し、 火災・感電の原因になります。



## 子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

## 



### 排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。

禁止








## とびらや庫内に、無理な力や衝 撃を加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐 れがあります。また、とびらにぶらさ がると本体が倒れて、けがをする原因 になります。





## 丸皿や回転網を手で無理に回し たり、衝撃を加えない

容器から熱い食品がこぼれてやけどの 禁止 原因になります。



## 庫内、丸皿、とびらのガラスにもの をぶつけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、丸 皿のふちに当たらないようにしてくだ

> とびらのガラスにキズがつくと、使用 中割れることがあります。



## 衣類・ふきん類の乾燥、食品の 収納など調理以外の目的には使 用しない

過熱・異常動作して火災の原因になり ます。



## とびらにものをはさんだまま使 用しない

電波漏れによる、人体障害や発火の恐 禁止 れがあります。



## 本体の上に、ものを置いたり、布 などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発 禁止 火の原因になります。



## 庫内で食品が燃えたときは、と びらを開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災 の原因になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置 してください。
- ①とびらを閉めたまま「とりけし」キー を押し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消
- そのまま使用せずに、販売店に点検 を依頼してください。



## 安全上のご注意

## レンジ加熱のとき

## ⚠注意



## 庫内がカラのまま、調理しない

- 本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、やけどの原因になります。
- ・また長時間加熱や、少量の食品加熱 後も庫内が熱くなり、やけどの原因 になりますので終了直後は庫内にふ れないでください。



# 食器や食品を取り出すとき、ラップをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずす ときに蒸気が一気にでて、やけどの原 因になります。





食品を 移し替える

缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真空パック入り食品は移し替える

また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてから加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因にな ります。



ふたをとる 殻に切れ目を 入れる

密封性の高い容器のふたやせん をはずし、皮や殻のある食品は、 切れ目や割れ目を入れる

破裂して、けが・やけどの原因になります。






## 卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に急激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によって密閉状態となっているため、一気に破裂してやけどをする原因になります。また取りだした後に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたためなおしもしないでください。





## 食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水など)、 生クリームなどの油脂分の多い液体 は、取り出すときに突然沸騰し、やけ どの原因になります。

飲みものは加熱する前にスプーンなどでよくかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因 となります。

- 手動で加熱する場合は22ページの設定時間の目安を参考に時間を設定し、 様子を見ながら加熱してください。
- 自動で加熱する場合は、分量、容器、 ラップのかけ方など取扱説明書の記 載内容を守ってください。
- 丸皿・容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。



## アルミホイル、金属容器、金串は 使わない

禁止

火花が発生し、とびらのガラス割れなどでけがの原因になります。

## ヒーター加熱のとき

## 



ヒーター加熱のときは、小鳥な ど煙や臭いに影響を受けやすい 小動物は別の部屋に移す 換気のために窓を開ける

特に最初、トースターでカラ焼きして 庫内の油を焼き切るときは、煙が出た り、臭いがすることがあります。



調理中や調理後はとびら・ヒー ター・丸皿などに水をかけたり、 急に冷却しない

割れてけがをしたり、発生する蒸気や しぶきでやけどをする原因になります。



ヒーター加熱使用中や終了後は、高温部(庫内・とびら・本体)および取り だした丸皿には触れない

高温のため、やけどをする原因になります。

• 食品の出し入れには市販の厚手のミトンを使います。

## お手入れ

## ⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

フラクを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

感電の原因になります。

## 注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

冷めてから

プラグを抜き、感雷ややけどをする恐れがあります。



## 食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

禁止

さびの原因になります。また、電波が その部分に集中して発煙・発火・火花 の発生などの恐れがあります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから 必ずふきとってください。

## お願い

焼き物料理など油煙が出やすい調理をされる場合は、油煙で壁が汚れる恐れがあります。 本体の後面と上面を開けてご使用されることをお勧めします。

### テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

### 熱や、蒸気から離す


保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。


### 本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。

# 各部のなまえとはたらき


## 本 体






## 付属品

付属品は正しくお使いください



## 操作部



## ワンタッチメニューキーの押しかた

ワンタッチメニューとは食品を入れてひとつのキーを押したら、すぐに加熱が始まるメニューのことです。

- 「あたため」「のみもの」「解凍あたため」「生解凍」「トースト」「カラッとグルメ」「コンビニ弁当」のときは、食品を入れとびらを閉めたら、1分以内にキーを押してください。
- 1分以上たってからキーを押すと
  - →庫内がカラの状態での加熱を防ぐ機能が働くため、表示部に「扉」が表示され調理がスタートしません。 一度食品を取りだし、庫内がカラの状態でとびらを閉めてから、もう一度食品を入れ直してキーを押してください。


# 重量センサーのセット 庫内のカラ焼き

★初めてお使いのときは、重量センサーを正しく働かせ るためにOグラムを合わせてください。 重量センサーのセットは自動調理に必要です。

## 電源プラグをコンセントに差し込み とびらを開ける

### ▶[#000]」が点滅

※「# l 表示する場合もあります。 この場合は0グラムで合わせを行ってありますので合 わせの操作は不要です。



## 庫内に回転網と丸皿だけセットする


• 回転網を庫内底部の回転軸へ差し込み、静かに回転さ せて、しっかりはまったことを確認する。

## とびらを閉めて、とりけしを押す

- ▶2~3秒後にピーッピーッと鳴り、重量センサーの0グ ラム合わせが終了
  - 正しく0グラムを合わせるために必ずとびらを閉めま
  - ピーッピーッと鳴るまでは本体を動かさないでくださ い。

### お知らせ


- 重量センサーのOグラム合わせ中に丸皿が回り、庫内 灯が点灯しますが故障ではありません。
- 丸皿のセットを忘れるなど、操作を間違えたときは、 電源プラグを抜き、再度重量センサーのセットを行っ てください。
- 重量センサーの0グラム合わせが正しく行われていな。 いと、とびらを開けて電源が入ったとき[1000]が点 滅します。再度重量センサーの0グラム合わせを正し く行ってください。



- ★小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために窓を開けてください。
- ★初めてお使いのときは、トースターでカラ焼きして庫内の油を焼き切っておきます。 最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。

## トースターで 10分カラ焼きする

- 庫内に回転網だけを セットし、とびらを閉める
  - 回転網以外の付属品は入れません。



庫内の臭いが気になる ときは庫内の汚れを ふき取ってから カラ焼きしましょう

**2** トースター グリル

## を1回押す

3 [10分]

## を1回押して10分に合わせる

• くり返してカラ焼きをしないでください。

4

1 センサー あたため スタート

## を押す





- ▶ブザーが3回鳴り、カラ焼き終了
  - •終了後、表示部に「高温」が出ます。

## **に** とびらを開ける

• 庫内が熱くなっているので、ご注意ください。

### お知らせ

「とりけし」を押すか、とびらを開けないと、取り出し忘れお知らせ機能が働き、ブザーが鳴ります。 (47~48ページ参照)

## 時間・出力を合わせずに自動調理

# ごはん・おかずの あたため/解凍あたため


- ★「あたため」「解凍あたため」キーで一度にあたためられる分量は100~300gです。
- ★室温・冷蔵の食品は「あたため」キーで、冷凍した食品は「解凍あたため」キーを使います。



# 例:ごはんをあたためる

## ▲ 食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れます。



# 2



## を押す



- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- おかずをあたためるときは、さらに ●を押します。(15秒以内に押してください)

### ▶丸皿が回転し加熱開始

- ▶途中で残り時間を表示
  - 残り時間は食品の種類・量によって変わります。



### ▶ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。


### ■お好みの仕上がりを選ぶには

→ スタート後 15秒以内に「温度・仕上がり調節」で強め弱め を加減する

◆を押すと(強め)、◆を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2があります。

### ■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ強弱切替」で出力と時間を合わせて様子を見ながら 行う



## 上手にあたためるために

### 必ず容器に入れて、あたためます。

容器は食品を入れたとき、**8 分目**くらいになる大きさが適当です。 また茶わんは **130 ~ 150g** のものをお使いください。

## ●室温や冷蔵の食品はラップをしないで加熱する

- ごはん…かたまりをほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけて 加熱します。
- 煮もの…煮汁を切って加熱します。
- むしもの…パサついているときは霧を吹いて加熱します。

## ●冷凍した食品はラップをして、器にのせて加熱する

- •冷凍ごはん…小分けに冷凍したものを、皿や器に入れてラップをして加熱します。
- 市販の冷凍食品…容器に移しかえて加熱します。
- 冷凍ゆで野菜…「レンジ強弱切替」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。(21~22ページ参照)

## ●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はラップをして加熱する

• 深めの器に入れ、ラップをして加熱後、混ぜ合わせます。

## ●食品の分量にあった容器を使用する

• 容器が大きすぎたり、小さすぎたりすると、センサーが正しく働かないことがあります。

### ●あたためる食品と使用キー

ラップあり…○ ラップなし…×

食品名	使用キー	ラップ	参照ページ
ごはん	1 あたため	×	_
冷凍ごはん	4 解凍あたため	0	_
スープ・みそ汁	1 あたため + 〔強め〕	×	_
野菜の煮物	1 あたため + 〔強め〕	×	_
しゅうまい	1 あたため + 〔強め〕	×	_
カレー・シチュー	1 あたため + 〔強め〕	0	_
中華・肉・あんまん	レンジ強弱切替	$\circ$	21~22ページ
コロッケ	7 カラッとグルメ	×	17~18ページ
冷凍カレー・シチュー	4 解凍あたため + 〔強め〕	0	_
冷凍しゅうまい	4 解凍あたため + 〔強め〕	0	_
牛乳などののみもの	2 牛乳	×	15~16ページ
酒かん	3 お酒	×	15~16ページ





## 時間・出力を合わせずに自動調理


# のみもの/生解凍

- ★のみもので一度にあたためられる分量は1~2杯(本)です。
- ★生解凍で一度に解凍できる分量は100~600gです。



例:牛乳をあたためる

▲ 食品を入れる



2

2 牛乳 3 お酒 のみもの

## を押す



- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- ・押すごとに 2 牛乳←→3 お酒 と変わります。 (5秒以内)
- 「生解凍」の場合は、押すごとに 5-1 解凍 ←→ 5-2 さしみ と変わります。(5秒以内)

### ▶加熱開始

### ▶途中で残り時間を表示

• 残り時間は食品の種類・量によって変わります。



### ▶ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

### ■お好みの仕上がりを選ぶには

→ スタート後 15秒以内に「温度・仕上がり調節」で強め弱めを 加減する

▲を押すと〔強め〕、 ▼を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも 1、2があります。


•「のみもの」では仕上がり調節は現在の設定が次回から自動設定されます。

### ■のみものでさらに加熱したいとき

→「レンジ強弱切替」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

### ■解凍不足のとき

→「レンジ強弱切替」で弱を選び、時間を合わせて様子を見なが ら解凍する



### のみもの

### のみものは丸皿の中央に置いて加熱します。

### 2 牛乳

- 分量…1~2杯
- 容器…背が低く広口のマグカップ。 (容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- 1杯の分量…容器の8分目(約200cc)。

(少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)

- 仕上がり調節… 1 杯の量が少ないときは弱めに、多いときは強めにする。
- 常温で保存していたときは、「温度・仕上がり調節」(弱め 1)で加熱してください。
- 取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
  - ・加熱する前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
  - ・加熱した後は少し時間をおいて取り出してください。

### 3 お酒

- 分量…]~2本
- 容器…背が低くずんぐりとしたとっくり。 (容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- 1 本の分量…とっくりの8分目(約160cc)。 (少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- おいしく飲むために…加熱ムラを少なくするためにとっくりの首の細い部分 をアルミホイルで覆う。



## 5 生解凍

ラップやふたをせずに、発泡トレイのまま解凍します。 冷凍庫から出してすぐ、コチコチの状態で解凍します。

#### 5-1 解凍

自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍。

### 5-2 さしみ

• さしみ用(まぐろなど) …サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べ頃に解凍。

## 上手に解凍するために

- ●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ
  - 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



## ■解凍する食品の大きさをそろえる

• 上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがな いように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさの ものをそろえます。



## ●庫内や丸皿を十分冷ましてから解凍する

• 庫内が熱いとうまく解凍できないことがあります。表示部に「C21」「高温」 が表示されたときは、「とりけし」キーを押しとびらを開けて庫内温度が下 がるまでお待ちください。



## ●発泡トレイを使わないで解凍するときは

• 丸皿にペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍します。




# トースト/カラッとグルメ



7 カラッとグルメ










例:「カラッとグルメ」で 市販の調理済み食品をあたためる

▲ 丸皿だけを庫内に入れる



2 (7 カラッと グルメ

## を押す

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- ▶予熱開始
  - 予熱中、庫内灯は点灯しません。



- ▶ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
  - 20 分間予熱保持
  - 丸皿が熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気 を付けてください
- 3 食品を入れ、



を押す



▶残り時間を表示



- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
  - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
  - 丸皿が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
  - ・終了後、表示部に「高温 | が出ます。

## ■お好みの仕上がりを選ぶには

- → スタート後 15秒以内に「温度・仕上がり調節」を押して強め 弱めを加減する
  - ●を押すと(強め)、●を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2があります。
  - •「トースト」では仕上がり調節は現在の設定が次回から自動設定されます。

### ■調理後さらに加熱したいとき

→ 手動調理で様子を見ながら行う

### 6 トースト: 予熱は必要ありません。キーを押すと調理を開始します。

- 6 トースト(6-1…室温/6-2…冷凍) 押すごとに 6-1 室温 ←→ 6-2 冷凍 と変わります。
  - 分量…1~2枚
  - 焼きかた…回転網に直接パンをのせます。 山型食パンは山型を互い違いに並べます。それでも庫内壁に当たるときは1枚で焼いてください。
  - ※焼き色は「温度・仕上がり調節」で加減します。 (強め…焼色濃いめ、弱め…焼色薄め)
- 焼き上がったパンはすぐに取り出す
  - 余熱で焼きすぎになります。








### 7 カラッとグルメ

### 揚げもの・焼きもの、市販の調理済み食品をあたためます。

- 分量…100~200 g
- あたためかた…包装・容器を取りはずし、予熱した丸皿に直接置いて加熱します。
- ※熱さの好み、種類、個数によって「温度・仕上がり調節」で加減します。
- ※冷蔵の調理済み食品は「温度・仕上がり調節」(強め1)で加熱してください。
- ※市販の調理済み冷凍食品はできません。

## 上手にあたためるために





- ●食品の形崩れを防ぐには、オーブンシートを利用する
  - 形崩れだけでなく、食品のくっつきも防げます。 お使いになるときはオーブンシートの表裏を確認してください。

### お願い

### 丸皿は熱くなっています。


- 取り出した丸皿は熱に弱い場所には置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販のミトンを使用して、素手で直接丸皿には触れないでください。
- 破れたミトンや水にぬれたミトンは使わないでください。




## 時間・出力を合わせずに自動調理

# コンビニ弁当





## ↑ 食品を入れる



2



## を押す



• とびらを閉めて 1 分以内に押してください。

- ▶加熱開始
- ▶途中で残り時間を表示



- ▶ブザーが3回鳴り、加熱終了
  - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
  - 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。


## ■お好みの仕上がりを選ぶには

→ スタート後 15秒以内に「温度・仕上がり調節」で強め弱めを 加減する

▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも 1、2があります。

## ■調理終了後にさらに加熱したいとき

→「レンジ強弱切替」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う



### 8 コンビニ弁当 コンビニエンスストア、スーパーなどで購入した弁当をあたためます。

- 分量…1人分〈弁当1コ〉
- あたためかた…弁当は、包装をはずさずに丸皿に直接置いて加熱します。 (しょうゆやマヨネーズなどの調味料は必ず取ってください。)

### 加熱することができる弁当

コンビニエンスストアで売られているもの

### ではん・おかずが分かれている 幕の内弁当など

/ 1 辺が約19 cm以下で 丸皿からはみ出さない 、大きさ



## 加熱後の弁当の状態

弁当の種類によって、あたたまり具合が異なります。

- 揚げ物は熱めに、厚みのある食品は少しぬるめに仕上がることがあります。
- 漬け物などもあたたまります。

### 加熱することができない弁当

お弁当屋さんの持ち帰り弁当



どんぶりもの





浅い容器に入っている焼きそばやスパゲッティなど



唐揚げ・しゅうまいなどの小分けのお惣菜





おにぎり



## 上手にあたためるために

### 1個ずつあたためる

• 丸皿からはみ出すと回転が止まり、上手く加熱できません。また2個同時に入れたり、上下に積み重ねると上手にあたたまりません。

### ●購入後、なるべく早めに加熱する

- ・買ってきたお弁当(食品の温度は約20℃)をすぐにあたためます。
- 冷蔵庫に保存した場合は「温度・仕上がり調節 | 〔強め〕で加熱します。

### ●容器を確認する


• コンビニエンスストアやスーパーで売っている弁当以外は電子レンジ加熱に向かない容器(発泡スチロールなど)を使っている場合があるため、あたためないでください。

### ●卵は加熱しない

• ゆで卵や目玉焼きが丸のまま入っている場合は破裂する恐れがあるため取り出してください。

# レンジで調理する






## ●冷凍食品

- 市販の冷凍食品を加熱するときは、パッケージ記載の出力と加熱時間を参考にしてください。
- ミックスベジタブルは、 少量での解凍加熱はしないでください。 火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

## **1** 食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に 入れます。



2 レンジ 強弱切替

## を押す

押すごとに レンジ強 ←→ レンジ弱 と変わります。

**3** 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

• 最大設定時間(レンジ強: 20分 レンジ弱: 90分)

## を押す



# **5**男 - シンジー - 強-

### ▶ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

## ■出力を組み合わせて使いたいときは(煮込みなどのとき)

例:レンジ強 15分→レンジ弱 30分の場合 レンジ操作の2~3の手順をくり返す

- 1)レンジ強15分に合わせ、
- 2)レンジ弱30分に合わせ、
- 3)スタートを押す
- レンジ強が終わると続けてレンジ弱の調理残時間を表示

### ■途中で調理時間を増減したいとき

- →「スタート」を押して、加熱が開始してから 「温度・仕上がり調節」を押して調理時間を1分単位で増減する
- レンジ強の残時間表示が5分以下のときは10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、レンジ強で20分、レンジ弱で90分までです。

## ●調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですがメニューによってはラップをかけて 加熱します。

詳しくは料理集を確認してください。

# 設定時間の目安

★出力と時間をセットする調理の目安です。 ラップあり…○/ラップなし…×

### お願い

食品は加熱しすぎると、発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながら加熱してください。

### あたため (レンジ強)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯 (150g)	約1分	×
スープ・みそ汁	1杯(150cc)	約1分40秒	×
野菜の煮もの	150g	約1分30秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分30秒	0
しゅうまい	6⊐ (100g)	約40秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐ (80g)	約1分	0

### 冷凍の肉・魚の解凍 (レンジ弱)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
肉	200g	約3分	×
	400g	約6分	×
	600g	約9分	×
魚	200g	約3分	×
	400g	約5分	×
	600g	約8分	×

### のみもの (レンジ強)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯 (200cc)	約1分40秒	×
お酒	1杯 (160cc)	約50秒	×

### 冷凍した食品のあたため (レンジ強)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯 (150g)	約3分	0
冷凍カレー・シチュー	300g	約9分	0
冷凍しゅうまい	6⊐ (100g)	約2分	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐ (80g)	約1分30秒	0

### 冷凍ゆで野菜の解凍 (レンジ強)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分40秒	0
さといも	100g	約2分30秒	0
かぼちゃ	150g	約3分	0

## ■ゆでものは下記の要領で手動で加熱します。

## 葉菜ゆでもの(ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど)

- 分量…100~300 g
- ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、直接丸皿にのせて加熱します。 加熱後は流水でアクを取ります。

## 根菜ゆでもの(じゃがいも/かぼちゃ/にんじんなど)

- 分量…100~300 g
- ゆでかた

丸ごとゆでるとき…水洗いしてラップできっちり包み、直接丸皿にのせて加熱します。 加熱後しばらく置いて繰り越し加熱(約5分)を利用します。

切ってゆでるとき…皮をむき、大きさをそろえて切り、水をふりラップで包み、

直接丸皿にのせて加熱します。

加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう。 繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。

### 野菜のゆでもの(レンジ強)


	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
**	ほうれん草	100g	約2分	0
葉菜	キャベツ	100g	約2分	0
	ブロッコリー	100g	約2分	0

	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
+-	じゃがいも	1⊐ (150g)	約4分	0
根菜	かぼちゃ	150g	約3分	0
	にんじん	100g	約2分	0

- ●容器は使用しないでください
- ●水分を多く加えてゆでたい野菜(にんじんなど)は
  - →多めに水をふり、ラップをして加熱する。

# 予熱なし・発酵 で調理する





## 予熱あり

庫内に回転網だけをセットして



を1回押す

- を押して温度を合わせる
  - 押すごとに 10℃ずつ変わります。
  - 100~250℃の間でセット可能
- 3 を押して時間を合わせる 10秒 10分 1分
  - 最大設定時間: 90分
- あたため スタート を押して予熱開始
  - ▶予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
  - 20 分間予熱保持



を押す



- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
  - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - •終了後、表示部に「高温」が出ます。
  - 庫内や丸皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出して ください。

## 予熱なし/発酵

◀ 調理にあった付属品と食品を入れて



を2回押す

2 ▼ ▲ を押して温度を合わせる

- 100~250℃の間でセット可能
- 発酵は100℃からさらに ▼ を押して「発酵(40℃、 30℃) |に合わせます。

3 10分 1分 10秒 を押して

## 時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

4 あたため を押す



- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
  - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
  - •終了後、表示部に「高温」が出ます。
  - 庫内や丸皿などが熱くなっているので、気をつけて 取り出してください。

### ■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して増減する
  - (1分単位で変えられます)
- 1回の調理で設定できる時間は、増やせる時間を含め90分までです。

### ■途中で調理温度を変更したいとき

→ 加熱中に「オーブン(発酵)」を押し、 温度を表示中(5秒間)に「温度・仕 上がり調節」を押して10℃ずつ増減 する

## 予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたためておくことです。
- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更
  - → できません。

### ■設定温度と予熱温度の関係


- → 設定温度と同じ温度で予熱します。 ただし設定温度が200℃以上の ときは予熱温度は200℃になり ます。
- ■予熱時間の目安は
  - → 200℃のとき、約7分です。

## 発酵

- ●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う
  - 表示部に「C21」「高温」が表示された ときは、「とりけし」キーを押しとびら を開けて庫内温度が下がるまでお待 ちください。庫内温度が高いと発酵 がうまくできません。
  - ※発酵は40℃、30℃の設定ができます。

# トースター・グリルで調理する






## 例:グリルで魚を焼く

## 1 食品を入れて



## を2回押す

押すごとにトースター ←→ グリルと 変わります。



2 (10分) (1分) (1分) を押して時間を合わせる

• 最大設定時間: トースター: 20分 グリル: 30分



## お知らせ

両面にしっかり焼き色をつけるために、必ず加熱の途中で食品を裏返します。



### ▶ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- •終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や丸皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出して ください。

## ■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して増減する (1分単位で変えられます)
- 1回の調理で設定できる時間は、増やせる時間を含め、トースターで20分、グリルで30分までです。

# **COOKING BOOK**

### お料理を始める前に

- 掲載の写真は調理後の盛りつけ例です。
- ●料理写真と実物とは、室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、仕上がりが異なる場合があります。
- 調理時間は、食品の種類・形・大きさ・初期温度・室温などで多少異なります。料理集に示されている調理時間・温度は一応の目安です。
- 卵の大きさはMサイズを基準としています。卵の大きさにより、ふくらみなど、仕上がりが異なることがあります。

## お菓子

スポンジケーキ	
型抜きクッキー	28
パウンドケーキ	28
シュークリーム	29
スコーン	30
いちごジャム	30
カスタードクリーム	30

## パン

バターロール	31
パン生地の作りかた	32
冷凍ピザ	33
トースト	33
ホットドッグ	33

## 焼きもの・蒸しもの・煮込み

マカロニグラタン	
ホワイトソース	
冷凍グラタン	34
鶏肉のホイル焼き	
ぶりの照焼き	
焼きいも	35
あさりの酒蒸し	
赤飯	36
ポークカレー	
茶わん蒸し	37

## 健康ヘルシー調理

シーフードチャーハン	37
きんぴらごぼう	38
かぼちゃとひき肉の煮もの	38
3色野菜のシャキシャキサラダ	38
きのこサラダ	38



## スポンジケーキ

キー名と加熱時間

オーブン(予熱あり) 160℃ 37~42分





材料/金属製直径18㎝ケーキ型1コ分
薄力粉······ 90g
卵3コ
砂糖······ 90g
牛乳 大さじ1
バター大さじ1(15g)
バニラエッセンス 少々
〈ホイップクリーム〉
「生クリーム 1½カップ(300cc)
砂糖 ················· <sup>1</sup> / <sub>2</sub> カップ(55g)
L ブランデー 大さじ1
いちご

### 作りかた

- ┫ ケーキ型の底とまわりにバター(分量 外)を薄くぬり、紙を敷く。
- 2 ボウルに卵白 ╸ を入れ、かたく 泡立てて、% 量の砂糖を2 ~3回に分け て加え、角が立



つようになるまでよく泡立てる。

3 別のボウルに 卵黄と残りの 砂糖を入れ、卵 黄が白っぽく なるまで泡立 てる。



**4** 2に3を加え、 クリーム状に なり、字が書け るようになる まで、さらに強 く泡立て、バニ

ラエッセンスを加える。



**5** 耐熱容器にバターと牛乳を入れ、ラッ プなしで、丸皿にのせ、レンジ強で約 40秒加熱し、バターを溶かす。

- 6 オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温 度160℃、焼き時間37~42分にセッ トして予熱する。
- 7 4に薄力粉を ふるって広げ るように加え る。



8 木べらで切る ようにしなが ら手早く混ぜ 合わせる。



9 8に5を加え、 切るようにし ながら粉が残 らないように 手早く混ぜ合 わせる。





10 ケーキ型に生 地を入れ、5~ 10㎝の高さか ら2~3回落と し大きな泡を 消す。



- **11** 予熱終了後、10を丸皿にのせ、庫内に 入れ、スタートを押して焼く。
- 12 加熱後、焼き落ちを防ぐため、すぐに 型ごと20~30mの高さから1回落と して空気を抜き、底を上にしてあみの 上に出す。紙を静かにはがして完全に 冷ます。
- 13 12をホイップクリームやいちごなど で、デコレーションする。

#### ホイップクリーム

ボウルに生クリーム・砂糖・ブランデ ーを入れ、ボウルの底を氷水に当てて クリーム状に泡立てます。


泡立てすぎたり、温度が高いと分離し て泡が消えるので、ボウルの底を氷水 に当てるなどして、10℃以下に冷やし てから、手早く泡立てるようにします。 ボウルは、冷えやすい金属製のものの 方がらくに泡立てられます。



### 焼き上がりの確認

#### 焼き上がりの良好な状態

きめが細かく均一。 弾力性があり、形が整っている。



焼き上がりの状態〈断面〉 原因 • 卵の泡立て不足。 ふくらみが悪く、 • 粉を入れてから混ぜすぎた。 きめが詰まっている。 生地を作って、すぐ焼かなかった。 きめが粗く、粉がダマ • 粉をふるっていない。 になって残っている。 • 粉の混ぜ合わせ不足。 パサつく。 • 卵を泡立てすぎた。 中央が沈む。 • 生地を型に入れたとき、空気を抜

きめが粗く、粉がダマ になって残っている。



- かなかった。
- 焼き上がった後、空気を抜か なかった。

# 型抜きクッキー

キー名と加熱時間

付属品

オーブン(予熱あり) 170℃ 19~24分



材料/約26コ分	
薄力粉	
バタ <del>ー</del> ·····	60g
砂糖	50g
卵	
バニラエッセンス	少々

### 作りかた

1 ボウルに柔ら かくし砂糖を入れ、泡立器でみ っぱくなすり でよくすり ぜる。



2 1に割りほぐ した卵を少し ずつ加えてさ らに混ぜ、バニ ラエッセンス を加える。



3 2に薄力粉を ふるって加え、 木べらで混ぜ 合わせ、ひとま とめにする。






4 適当な分量に わけ、ビニール 袋に入れ、めん 棒で5mm 位の 厚さにのばし、 冷蔵室で約30 分休ませる。



- **5** オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度170℃、焼き時間19~24分にセットして予熱する。
- 6 4の生地を打ち粉をした台に取り出し、抜き型(直径約3㎝)で抜く。丸皿にアルミホイルを敷き、油(分量外)を薄くぬり、抜いた生地を26コ並べる。



7 予熱終了後、6を庫内に入れてスタートを押して焼く。焼き上がったらあみの上で冷ます。

### アドバイス

- バターは柔らかくなるまで、レン ジ弱で加熱すると、らくにクリー ム状にすることができます。
- ●仕上がりは生地の厚み・形・大 きさで変わることがあります。 温度を下げ時間をのばすと、全体 的に仕上がりがよくなります。

# パウンドケーキ

キー名と加熱時間

门偶可

オーブン(予熱あり) 150℃ 57~62分



材料/金属製8×17×6cm
パウンドケーキ型1本分
薄力粉·······100g
ベーキングパウダー小さじ1
バター90g
砂糖······ 70g
卵2コ
「レーズン 50g
A ドレンチェリー 20g Lオレンジピール 15g
Lオレンジピール15g
ブランデー·······大さじ2

#### アドバイス

バターは柔らかくなるまで、**レンジ弱** で加熱すると、らくにクリーム状にすることができます。

### 作りかた

- ┫ パウンドケーキ型に、紙を敷く。
- **2** 薄力粉とベーキングパウダーを、いっしょにふるう。
- **3** Aを粗みじん切りにし、ブランデーに 漬け込む。
- 4 ボウルに柔らかくしたバターと砂糖を入れ、泡立器で白っぽくなるまで混ぜ、卵を割りほぐして少しずつ加え、さらに混ぜる。
- **5**4に3を加え、木べらでさっくり混ぜ合わせる。
- **6 5**に**2**を加え、切るように混ぜ合わせる。
- **7** オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度150℃、焼き時間57~62分にセットして予熱する。



- 8 ケーキ型に6の生地を入れ、中央部に 縦にくぼみを作る。
- **9** 予熱終了後、8を丸皿にのせ、庫内に入れ、スタートを押して焼く。
- 10 焼き上がったら、あみの上に出し、紙 をはがして、完全に冷ます。

## シュークリーム

## キー名と加熱時間 オーブン(予熱あり)

付属占

オーブン(予熱あり) 190℃ 28~33分



材料/7コ分
薄力粉······· 35g
バター
水······ 50cc
卵⋯⋯⋯ 1~2⊐
〈ホイップクリーム〉
「生クリーム … 1カップ(200cc)
A │ 砂糖 ······ 20g
いちご/キウイ適宜



### 作りかた

**1** 薄力粉はふるっておく。大きめの耐熱に水とバ薄力 一を入れ、薄力粉(小さじ1)



を入れ、ラップなしで、**丸皿**にのせ、**レンジ強**で沸騰するまで**3~4分**加熱する。

**2** 1に残りの薄 力粉を一度に すばやく入れ る。



3 よく混ぜ合わせ、ラップなしで、丸皿にのせ、レンジ強で 1分~1分30 秒加熱する。



途中均一に仕上げるために2~3度混ぜ 合わせ、加熱後も手早く混ぜる。

4 3をよく練り ながら、割りほ ぐした卵を少 しずつ加える。 木べらですく って、ゆっくり



と落ちるくらいまで、様子を見ながら 加える。

- **5** オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度190℃、焼き時間28~33分にセットして予熱する。
- 6 丸皿にアルミホイルを敷き、油(分量  $_{\rm h}$ )をぬる。
- **7 4**を絞り出し 袋に入れる。



8 直径約5cmの大きさで7コ、間隔をあけて絞り出し、フォークを水でぬらして上を軽く抑える。



- **9** 予熱終了後、**8**に霧を吹き、**庫内**に入れ、スタートを押して焼く。
- 10 焼き上がったシュー皮に、包丁で切れ 目を入れ、Aでホイップクリームを作 り(27ページ参照)、シュー皮に詰め、 いちご・キウイを飾る。

### 焼き上がりの確認

### 焼き上がりの良好な状態

きれいに形よくふくらみ、 中は空洞になっている。





## 焼き上がりの状態〈断面〉

横に広がり、 ふくらまない。



• 材料を正しく量らなかった。

原因

レンジの加熱時間が正しくなかった。

バターがグツグツ沸騰するまで、加熱しなかった。

バターが沸騰しているうちに、 粉を加えなかった。

• 粉の混ぜ合わせ不足。

粉を混ぜ合わせた生地が冷めていた。





## スコーン

キー名と加熱時間

付属品

オーブン(予熱あり) 200℃ 18~23分



材料/9コ分 <b>薄力粉・・・・・・200g</b> ベーキングパウダー・・・・大さじ1 砂糖・・・・・大さじ½
19/16 人已 0 /2
塩 少々
バタ <del>100g</del>
(1㎝角に切り、冷蔵室で冷やしておく)
牛乳 ½カップ強(100cc強)

#### 作りかた

- 1 ボウルに薄力粉・ベーキングパウダー・砂糖・塩を合わせてふるいバターを入れ、製菓用カードでバターを細かく刻むように混ぜる。サラサラの状態になったら、そのまま冷蔵室で30分冷やし、牛乳を少しずつ加えながら、手で練り混ぜる。
- 2 1の生地をひとまとめにして打ち粉をした台の上で4~5回こね、長方形にのばし、三つ折りにしてラップで包み、冷蔵室で20分くらい休ませる。
- **3 2**をめん棒で2~2.5㎝くらいの厚さに均一にのばす。
- **4 オーブン(予熱あり)**に合わせ、焼き温度200℃、焼き時間18~23分にセットして予熱する。



- 5 丸皿にアルミホイルを敷き、油(分量外)を薄くぬって、直径5~6cmの丸型(なければコップでもよい)を生地に押しあて軽く回し、9コ抜いて並べ、ハケで牛乳を少量(分量外)ぬる。
- **6** 予熱終了後、**5**を**庫内**に入れ、**スター** トを押して焼く。

# いちごジャム

キー名と加熱時間

レンジ強 約 14分 ↓ レンジ弱 約 15分



材料	科	
い	ちご	······正味400g
	□砂糖 …	200g
Α	レモン汁	200g 大さじ1
		2滴

### 作りかた

- **1** いちごはきれいに洗ってから、水気をよく切り、ヘタをとる。
- **2** 深めの大きな耐熱容器にいちごと**A**を入れ、**丸皿**にのせる。
- 3 レンジ強で約14分、さらにレンジ弱で約15分加熱する。途中で一度アクをとり、混ぜ合わせる。

#### アドバイス

いちごはヘタをとってから洗うと、水っぽくなり調理時間が多少長くかかり ます。



# カスタードクリーム

キー名と加熱時間

付属品

レンジ強 約7分



材料	
薄力粉	·····大さじ2(15g)
コーンスターチ	·····大さじ2(15g)
砂糖	1カップ弱(100g)
牛乳	2カップ(400cc)
卵黄	2
バニラエッセンス…	

#### 作りかた

¶ 深めの耐熱容器に薄力粉・コーンスターチ・砂糖を入れて混ぜ、牛乳を入れ、ダマにならないように混ぜ合わせ、卵黄を加えて混ぜ合わせる。



2 1をラップなしで、丸皿にのせ、レンジ 強で約7分加熱する。途中均一に仕上 げるために、2~3度かき混ぜ、仕上げ にバニラエッセンスを加える。





## バターロール

### キー名と加熱時間

オーブン(予熱あり) 200℃ 10~15分



※発酵は40℃で行います。

### 作りかた


**1** パン生地を作り(32ページ参照)、6等分(1コ約40g)に切る。

## 2 ベンチタイム

パン生地をなめらかな面がでるように丸め、かたく絞ったぬれ布巾またはラップをかけて約10分休ませる。



3 休ませたパン生地を約8㎝のにんじん形にして(写真⑦)、めん棒で約20㎝の三角形にのばす(写真⑦)。





4 三角形にのばしたパン生地を、幅の広い方から巻く(写真の)。



5 丸皿にアルミホイルを敷いて油(分量外)を薄くぬり、4の巻き終わりを下にして放射状に並べる。

## 6 成形発酵

5のパンと庫内に霧を吹き、庫内に入れ、オーブン(発酵)キーを押して、オーブン(予熱なし)を選び、温度・仕上がり調節 ・ を押して、発酵に合わせ、30~40分にセットして、約2倍になるまで発酵させる。



- **7** 発酵終了後、6を庫内から出し、オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度 200℃、焼き時間10~15分にセットして予熱する。
- 8 予熱終了後、**庫内**から出した6にハケでドリールをぬり、**庫内**に入れ、**スタート**を押して焼く。焼きあがったら、あみの上で冷ます。

#### アドバイス

生地の表面が乾燥するとうまく発酵しませんので、乾燥ぎみのときは成形発酵の途中で、庫内に霧を吹く回数を増やしてください。

## インスタントドライイースト(予備発酵不要)を使ったパン生地の作りかた

- **1** ボウルに強力粉をふるって入れ、インスタントドライイーストを加えて混ぜる。
- 2 容器に牛乳(室温のもの)を入れ、砂糖・塩を加えてよく混ぜ合わせる。卵を使用するパンは、牛乳に卵を割りほぐして加える。



**3** 1の中央にくぼみをつけ、**2**を入れ、まわりの粉を少しずつくずして、指先で軽く混ぜ、粉と水分が均一に混ざるようにする。



4 水分が全体に行き渡るようにさらに 混ぜる。



**5 4**にクリーム状にしたバターを加え、バターが全体になじむように混ぜ込む。



6 ボウルに生地がつかなくなったら、強力粉をふった台の上に5を取り出し、200回以上たたきつけて、なめらかな生地になるまでよくこねる。(初めはベタベタくっつくが、こねているうちに、台や手にもあまり生地がつかなくなる)



7 のばしてみて、膜状になり、指が透けて見えればこね上がり完了。



8 一次発酵

なめらかな面が出るように丸め、合わせ目をしっかりとじて、油を薄くぬったボウルに合わせ目を下にして入れ、ラップをして丸皿にのせ庫内に入れる。オーブン(発酵)キーを押して、オーブン(予熱なし)を選び、温度・仕上がり調節・を押して、発酵に合わせ、40~50分にセットして、約2倍になるまで発酵させる。

※発酵は40℃で行います。



9 フィンガーテスト

発酵状態を確認する。指に強力粉をつけ、生地の中央にさして、くぼんだあとがそのまま残れば発酵完了。



発酵不足のとき

指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる 一次発酵の時間を追加してください。時間を追加してもふくらまないようであれば、材料が古いかも しれませんので、お確かめください。

発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

•

パサついたパンになる 室温や生地の初期温度などの条件 によって、発酵が進みすぎるよう です。次回からは、発酵時間を少 し短めにしてください。

10 ガス抜き

生地を軽くつぶして、外から中へたたむようにひとまとめにし、ガス抜きをする。(いじりすぎると弾力が無くなります)



ペン生地完成 パン生地完成 料理集に従って パンを作ってみましょう!

## 冷凍ピザ

キー名と加熱時間

付属品

オーブン(予熱なし) 230℃ 12~17分



材料/1切分 市販の冷凍ピザ……1枚(120g) (直径14cm)

### 作りかた

- ┫ 丸皿にオーブンシートを敷き、冷凍ピ ザをのせ、**庫内**に入れる。
- **2** オーブン(予熱なし)に合わせ、焼き温度230℃、焼き時間12~17分にセッ トして焼く。



## トースト

### キー名と加熱時間

6トースト 6-1 室温/6-2 冷凍 約7分30秒/約8分20秒



付属品

食パン(6枚切) ……2枚

#### 作りかた

**■** 食パンを**回転網**の上に直接2枚並べ、 **〈6 トースト〉**を押し、**〈6-1 室温〉**また は (6-2 冷凍) を選んで焼く。

### アドバイス

2枚を焼く場合は横一列に並べ、 1枚の場合は片方によせて焼きます。







### 手動調理の設定目安

### (室温)

トースター

1枚 6分40秒~7分40秒

2枚 7分~8分

(冷凍)

トースター 1枚 8分~9分

2枚 9分~10分



# ホットドッグ

### キー名と加熱時間

トースター 10~15分



材料/2本分
ホットドッグ用パン2本
バター
キャベツ(せん切り) 中葉1枚(50g)
ウィンナー4本

### 作りかた

- ↑ ホットドッグ用のパンに切れ目を入 れ、バターをぬる。
- **2** キャベツと切れ目を入れたウィンナーを耐熱皿にのせて、ラップなしで**丸** 皿にのせ、レンジ強で約1分30秒加熱 する。
- 3 キャベツとウィンナー 2本ずつをパンに はさみ、アルミホイルに包んで、回転網に のせ、トースター・グリルキーを押して トースターに合わせ、焼き時間10~15 分にセットし、スタートを押して焼く。



## マカロニグラタン

キー名と加熱時間

付属品

オーブン(予熱なし) 250℃ 17~22分



	料/2人分 カロニ····································
	「鶏むね肉(ひと口大) 50g 「バター 大さじ ½
А	むきえび 50g 玉ねぎ(みじん切り) … 正味40g
	白ワイン 大さじ½ _塩/こしょう 少々
マ:	ッシュルーム 小½缶
<b>⟨</b> ₼	「ワイトソース〉
	「薄力粉大さじ3(25g) バター大さじ2(25g)
В	牛乳 1 ½カップ(300cc) 塩 少々
   ナ <del>:</del>	L こしょう 少々 チュラルチーズ(短冊切り) 40g

### 作りかた

- **1** マカロニは柔らかくなるまで直火で ゆでる。
- 2 耐熱容器にAを入れ、ラップなしで丸 皿にのせ、レンジ強で約3分30秒加 熱し、混ぜ合わせる。 マッシュルーム を加え、さらにレンジ強で約1分加熱 する。
- **3** Bでホワイトソースをつくる(下記参照)。 %量のホワイトソースに2とマカロニを加え、混ぜ合わせる。
- 4 グラタン皿にバター(分量外)を薄くぬり、3を入れる。残りのホワイトソースをかけ、チーズをのせて**丸皿**に並べる。



**5** 4を庫内に入れ、オーブン(予熱なし) に合わせ、焼き温度250℃、焼き時間 17~22分にセットし、スタートを押して焼く。

# ホワイトソース・

キー名と加熱時間 レンジ強 約2分 ↓ レンジ強 約5分30秒



材料	
薄力粉大さじ3(2)	5g)
バター大さじ2(25	
牛乳 1 ½カップ(300	(cc)
塩	シク
こしょう	シク

#### 作りかた

1 耐熱容器にバターと薄力粉を入れて 丸皿にのせ、レンジ強で約2分加熱し、 混ぜ合わせる。



### アドバイス

1では、バターと薄力粉がフツフツと音をたてて沸騰する状態まで加熱します。加熱しすぎると、焦げついて茶色くなる場合がありますので、注意してください。

2 1に牛乳を一度に加え、さらに混ぜ合わせる。丸皿にのせ、レンジ強で約5分30秒、沸騰するまで加熱する。均一に仕上げるため、途中で2~3度混ぜ合わせる。



3 加熱後、塩・こしょうで味を整える。

# 冷凍グラタン

キー名と加熱時間 オーブン(予熱なし) 250℃ 22~27分




付属品

材料/ 1人分 市販の冷凍グラタン…… 1コ(240g)

#### 作りかた

**1** 冷凍グラタンを丸皿にのせて庫内に入れ、オーブン(予熱なし)に合わせ、焼き温度250℃、焼き時間22~27分にセットし、スタートを押して焼く。



# 鶏肉のホイル焼き

キー名と加熱時間

オーブン(予熱なし) 250℃ 23~28分



### 作りかた

- 1 鶏肉はひと口大のそぎ切りにし、塩・こしょう・白ワインをふりかけてしばらくおき、しめじは石づきを取り、小房に分ける。
- 2 アルミホイルを約25cm四方に切り、 半量の鶏肉を並べ、上にベーコン・玉 ねぎ・セロリ・しめじとプチトマトを 半量ずつのせて、白ワインをまわしか け、バターをのせてきっちり包む。





**3** 2を丸皿に並べて、庫内に入れ、オーブン(予熱なし)に合わせ、焼き温度 250℃、焼き時間23~28分にセット し、スタートを押して焼く。

# ぶりの照焼き

キー名と加熱時間

グリル 18~23分



材料/2人分	
ぶり(切身)2切(	80g×2)
〈たれ〉	
A [ しょうゆ 大 みりん 大	さじ1½
<sup>A</sup>	さじ1%

#### 作りかた

- **1** ビニール袋に**A**とぶりを入れ、約30分 漬け込む。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷き、油(分量外)をぬって、1のぶりを並べる。
- 3 2を庫内に入れ、トースター・グリルキーを押してグリルに合わせ、焼き時間18~23分にセットし、スタートを押して焼く。約15分後(残り時間表示3~8分)裏返し、再びスタートを押して焼く。



## 焼きいも

キー名と加熱時間

オーブン(予熱なし) 250℃ 約60分



付属品

材料/2本分 さつまいも………… 2本(250g×2) (太さ3~5cmのもの)

#### 作りかた

- 1 さつまいもは洗って、水気をふき取り、フォークで数ヶ所穴をあけて**丸皿**に並べる。
- **2** 1を庫内に入れる。オーブン(予熱な し)に合わせ、焼き温度250℃、焼き時 間約60分にセットし、スタートを押 して焼く。



## あさりの酒蒸し

キー名と加熱時間

付属品

レンジ強 約4分30秒



材料/2人分	
あさり(カラつき)	
酒······	大さじ1½

#### 作りかた

- **1** ひたひたの量の薄い塩水に、あさりを つけてしばらくおく。砂をはかせたら、 カラをこすり合わせてよく洗う。
- **2** 深めの耐熱皿に1のあさりを入れ、酒をふりかけ、ラップをする。
- **3 2**を**丸皿**にのせ、レンジ強で約4分30 **秒**、カラが開くまで加熱する。



## 赤飯

## キー名と加熱時間

レンジ強 約11分



材料/2人分
もち米1カップ(160g)
あずき 大さじ1½(20g)
あずきの煮汁+水············· 160cc
ごま塩適宜

#### 作りかた

- **1** もち米は洗ってザルにあげ、よく水気を切る。
- 2 なべにあずきとたっぷりの水を入れ、 火にかける。沸騰したら、一度ゆで汁 を捨て、2カップの水を加える。再び 沸騰したら弱火にして、8~9分通り (指で押すとつぶれるくらい)ゆでて、 十分に冷まし、あずきと煮汁を別にと っておく。
- 3 深めの耐熱容器にもち米とあずきを 入れ、あずきの煮汁と水を合わせて加 え、ふたをして約1時間浸す。
- 4 3を丸皿にのせ、レンジ強で約11分加 熱する。途中で1度混ぜ合わせる。



**5** 炊き上がったら混ぜ合わせ、布巾をかけ、ふたをして、しばらく蒸らす。

## ポークカレー

## キー名と加熱時間

レンジ強約6分

レンジ弱約40分



材料/2人分
豚肉(カレー用角切り)150g
塩/こしょう 少々
にんにく(みじん切り) ½片
しょうが(すりおろす) ½片
┌玉ねぎ(くし形切り)中1コ(200g)
A にんじん(乱切り) ½本(100g)
A にんじん(乱切り) 中1コ(200g) A にんじん(乱切り) ½本(100g) じゃがいも(乱切り) 1コ(150g)
B 「市販のカレールー 60g 水 250cc
<sup>B</sup> L水 250cc

#### 作りかた

- 1 中火で熱したフライパンに油(大さじ2)をひき、にんにく・しょうがを入れ、塩・こしょうをした豚肉を炒めて取り出し、さらにAを炒める。
- **2** 深めの耐熱容器にBを入れ、ふたをして丸皿にのせ、レンジ強で約6分加熱し、加熱後よく混ぜる。
- **3 2**に1を入れて混ぜ合わせ、ふたをして**丸皿**にのせ、**レンジ強で約6分**、さらに**レンジ弱で約40分**加熱する。



#### アドバイス

- ●肉と野菜がスープから出ていると焦げやすいので、肉と野菜はスープから出ないようにしてください。
- ●カレールーは溶けやすくするため に、細かく割って加えてください。

## 茶わん蒸し

#### キー名と加熱時間

付属品

オーブン(予熱なし) 150℃ 44~49分



材料	料/4人分
A え し し か	「だし汁 400cc   塩 小さに1/2
1	つば



#### 作りかた

- 1 ボウルに卵を割り、十分にほぐし、冷ましたAを入れ、混ぜ合わせ、布巾またはこし器でこす。
- **2** えびはカラと背わたを取り、鶏肉はそぎ切りにして器に入れ、しょうゆをかけて下味をつける。
- 3 蒸し茶碗にみつば以外の具を等分に入れ、1を等分に注ぎ入れふたをする。
- **▲ 3**を**丸皿**に並べる。

- **5** 4を庫内に入れ、オーブン(予熱なし) に合わせ、焼き温度150℃、焼き時間 44~49分にセットし、スタートを押 して加熱する。
- 6 加熱後、みつばを散らす。

### お願い

茶わん蒸しなど容器や鍋を使う 重量物調理のときは市販の厚手 のミトンを使い、両手でゆっく り出し入れしてください。

#### アドバイス

- ●卵液の初期温度は25℃前後(20~30℃)が適当です。高すぎたり、低すぎたりした場合は、加熱時間を加減してください。
- 必ず、ふたをして加熱します。
- ■固まり具合がゆるめのときは、ふたをしたまましばらく放置しておいてください。余熱で固まってきます。

## シーフードチャーハン -

#### キー名と加熱時間

付属品

レンジ強 約10分



材料	/ 4人分
シー	·フードミックス 150~200g
Г	酒小さじ1
	しょうゆ小さじ1
A	しょうが汁小さじ1
	ごま油小さじ1
L	長ねぎ(みじん切り) ½本
グリ	ンピース
	:ん(温かいもの)400g
	オイスターソース … 大さじ1½ 塩/こしょう 少々
B [	塩/こしょう 少々
啊…	2
レタ	'ス4枚

#### 作りかた

- 1 シーフードミックス(冷凍のものは解凍する)にAをかけてもみ混ぜ、約10分おく。
- **2** 深めの耐熱容器に1とごはん・グリンピースを合わせ、Bを加えてムラなく混ぜ合わせる。
- 3 溶き卵を2の上にかけ、大きく1~2 回混ぜたら丸皿にのせ、レンジ強で約10分加熱する。
- 4 加熱後、卵をほぐすようにかき混ぜ、 ちぎったレタスを混ぜて器に盛る。







### レンジでたっぷり、栄養満点お野菜メニュー

レンジでカンタンに作れる、冷凍野菜を使ったメニューと、生の野菜を加熱してマヨネーズやドレッ シングと和えるメニューをご紹介。火を通した野菜はかさが減って一度にたくさん食べられます。 ぜひ、おためしください。

## きんぴらごぼう

#### キー名と加熱時間 付属品 レンジ強約5分

レンジ弱 約3分30秒






**2** ラップをして丸皿にの せ、レンジ強で約5分、レ ンジ弱で約3分30秒加熱

### 作りかた

冷凍きんぴらミックスを 耐熱容器に入れ、ごま油、 赤唐辛子を入れ、市販の めんつゆをかける。



## かぼちゃとひき肉の煮もの

キー名と加熱時間 付属品 作りかた

レンジ強約7分 レンジ弱約4分



- 冷凍かぼちゃを耐熱容器 に入れ、鶏ひき肉を入れ、 市販のめんつゆをかけ
- **2** ラップをして**丸皿**にの せ、レンジ強で約7分、レ ンジ弱で約4分加熱する。



材料/2人分 冷凍きんぴらミックス… 100g 市販のめんつゆ…… 大さじ3 (めんつゆの説明に従って希釈する) ごま油………小さじ ½ 赤唐辛子(小口切り)…… 1本

#### アドバイス

ごぼうに含まれる食物繊 維は胃腸のおそうじ隊。 肥満防止や便秘予防に効 果があります。コレステ ロールの吸収を抑える作 用もあります。

材料/2人分

冷凍かぼちゃ…… 200g 鶏ひき肉······ 50g 市販のめんつゆ…… 140cc (めんつゆの説明に従って希釈する)

#### アドバイス

かぼちゃはビタミンAを多 く含み、肌に栄養を与え、 皮膚や粘膜を健康に保ち ます。また、油を使って料 理すると、ビタミンAの吸 収率がアップ。鶏ひき肉 の脂分が吸収を助けます。

## 3色野菜のシャキシャキサラダ

#### キー名と加熱時間

レンジ強 約4分



- じゃがいも、にんじんは 5mmの細さでせん切りに し、いんげんは3等分す る。
- 2 耐熱容器に1を入れ、ラッ プをして**丸皿**にのせ、**レ** ンジ強で約4分加熱する。
- 3 加熱後、塩・こしょうをふ り、マヨネーズであえる。

## きのこサラダ

#### キー名と加熱時間

レンジ強 約4分





#### 作りかた

- ┫ きのこ類は石づきを取 り、食べやすい大きさに 切り分け、耐熱容器に入 れて油をかけ、ラップを して、**丸皿**にのせ、**レンジ** 強で約4分加熱する。
- **2** 1が熱いうちにAを加え、 よく混ぜ合わせて、冷蔵 庫で冷やす。

材料/2人分 じゃがいも…… ½コ(75g) にんじん…… ½本(100g) いんげん…… 100g 塩/こしょう ………… 少々 マヨネーズ…… 大さじ4

#### アドバイス

じゃがいもはビタミンC、 にんじんはビタミンA、い んげんはビタミンA・B・ Cとカルシウムを少しずつ 含んでいます。これらの 野菜でビタミンがバラン ス良く摂取できます。

#### 材料/2人分 しめじ……… 100g 生しいたけ...... 50g マッシュルーム…… 50g 油…… 大さじ1 酢 …… 大さじ1 レモン汁 ……小さじ½ 塩 ………小さじ ½ こしょう ………… 少々 油 ……… 大さじ1½ 玉ねぎ(みじん切り) … 大さじ1 しょうゆ ……小さじ ½ \_ パセリ(みじん切り) … 適宜

#### アドバイス

きのこ類は、ノンカロリー でダイエットメニューに 良く利用されます。食物 繊維が多く、コレステロー ルの吸収を抑える作用も あります。

# 加熱のしくみ

## レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波の性質・電波が食品に当たると食品 の水分に吸収され、水の分 子にまさつ運動が起こりま す。その結果、熱が発生し、 食品は内部と外部が同時に 加熱されます。
  - 陶器や磁器などは電波を通 しますが、金属製の容器や、 アルミのレトルトパックな どは電波を反射するので加 熱できません。





## レンジ調理のポイント

#### ● 加熱時間は

食品の分量にほぼ比例します。 分量を2倍にした場合は、加熱時 間も2倍弱に合わせます。

#### ● レンジ加熱は

食品の水分が飛び、乾燥したり 固くなりやすいので、少な目の 時間設定で加熱します。


自動調理メニュー例

あたため・のみもの・解凍あたため・生解凍・コンビニ弁当

## レンジ&ヒーター加熱・

電波と、ヒーターで食品を加熱します。

自動調理メニュー例 カラッとグルメ




## ヒーター加熱

## オーブン調理

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を焼き上げます。

- 型を使って焼くお菓子などに使います。 詳しくは料理集をご覧ください。
- ※庫内温度は測定場所や食品の量など によってばらつくことがあります。




## オーブン調理のポイント

- 食品の置きかたは 加熱により、大きくなるメニューもあります。適度な間を開け
- てください。 ● **加熱時間は** 食品の様子を見ながら加減して ください。
  - 続けて加熱するときなど庫内温度が高いときは、加熱時間を短く設定し様子を見ます。
- 加熱中は 庫内の温度が下がりやすいのでと びらの開閉は少なくしましょう。
- 焼きムラが気になるときは 濃い焼き色部分だけアルミホイ ルをかけます。
- 加熱後は 焦げすぎを防ぐため、すぐ取り 出しましょう。

## グリル調理

**上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。** (加熱を補うために下ヒーターをいれる場合があります。)

• 魚などを、焼くときに使います。




- 均等に焼き色を付けるために 加熱途中で食品を裏返します。
- 加熱後は 焦げすぎを防ぐため、すぐ取り 出しましょう。

## トースター調理

上下ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

食品を回転網にのせます。



● 加熱後は

焦げすぎを防ぐため、すぐ取り 出しましょう。

自動調理メニュー例 トースト

# 使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類: ガラス	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある	   使えます	使えます
	ただし、加熱後急冷すると、 割れることがあります。	ただし、加熱後急冷すると、 割れることがあります。
耐熱性がない	使えません	使えません
	カットグラス、強化ガラスなど、 ガラスの厚みの変化が大きな もの、ひずみのあるものも使え ません。	

容器の種類:プラスチック	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの	使えます  • ただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのではずしてください。  • 油脂、糖分の多い食品は、高温になるので使えません。	<b>使えません</b> 変形したり割れたりすることが あります。
<b>耐熱性がない</b> (耐熱温度140°C未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・ フェノール・メラミン・ユリア 樹脂など)は使えません。 ※ただし生解凍では、発泡スチ ロール製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類:陶磁器・漆器	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
陶器·磁器	使えます ただし、金・銀粉、金・銀箔 使用の容器は火花が飛ぶことが あるので使えません。	<b>使えません</b> ただし、耐熱性のある陶器、 磁器土鍋、グラタン皿などは 使えます。
漆器	<b>使えません</b> 塗りが剥がれたり、ひびが入る 恐れがあります。	使えません

容器の種類:金属	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの金属容器、金網、金串	<b>使えません</b> とくに金網、金串は火花が飛ぶ ことがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は 使えません。

容器の種類: その他	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
木・竹・紙製品	<b>使えません</b> 金属物を使っている物は、 スパークしたり、燃えたりする ことがあります。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙やケーキ用の硫酸紙は使えます。
アルミホイル	使えません ただし、生解凍などで電波を 反射する性質を利用して部分 的に使うこともあります。	使えます 丸皿に敷いたり、こげ目の加 減をするときやホイル焼きに 使います。
ラップ (耐熱温度140°C以上)	使えます ただし、油分の多い料理は高温 になるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて 燃えることがあるので使えません。	<b>使えません</b> 高温になり、溶ける恐れがあ ります。

# お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

## ⚠警告



## お手入れのときは、電源プラグを コンセントから抜く

プラグを抜く感電・けが・やけどの原因になります。



## ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

感電の原因になります。

## ⚠注意



## 本体の掃除は電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



### 食品や肉汁などで、汚れたままに しない

さびの原因になります。また、電波がそ の部分に集中して発煙・発火・火花の発 生などの恐れがあります。

・付着した場合は、本体が冷めてから 必ずふきとってください。


## キャビネット・とびら

#### かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ 込ませた布でふき取り、必ず洗剤分をふき取っ てください。

#### お願い

• 水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあ ります。



## 庫内・とびらの内側

#### かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

- 落ちにくい汚れは、ぬれたふきんを汚れの上 に置いて30分ぐらいふやかしてからふきます。
- 庫内底面は、必ず回転網をはずしてふきます。
- 回転網をはずしたときは、お手入れ後、確実 に回転軸に差し込んでください。

#### お願い

- たわしやフォークなど先のとがっ た物でこすらないでください。傷 になります。
- 回転軸部に、食品くずを落とした ままにしないでください。 故障することがあります。

#### ■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

カラ焼き(11、12ページ参照)してください。 臭いがやわらぎます。

#### ■長期間で使用にならないとき

電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

#### お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。



#### 回転網・丸皿

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 回転網に水気が残っているとサビが付くことがあります。
- 丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけてください。



#### お願い

- 回転網・丸皿は使用後、急冷しないでください。破損・変形する事があります。
  - また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 丸皿は金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。
  - 傷ついたり、割れることがあります。


### ■回転網のはずしかた

回転網の中央部をつかみ、軽く回しながら少しずつ真上に持ち上げる。

• 回転網の周囲を無理に持ち上げてはずすと、回転 軸の破損や庫内の塗装がはがれることがありま す。

## ■回転網の取り付けかた

回転軸にしっかりと差し込み、静かに回転させしっかりはまったことを確認する。



# お料理が上手にできないとき

#### ●ごはん・おかずのあたため

食品があたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
「あたため」キーであたためると熱 くなりすぎる	●食品の重さと同じくらいの容器に入れて加熱します。
ごはんなどの食品がぱさつく	● 加熱前に霧を吹くなど、水を少しかけると、しっとり仕上がります。
煮もの・煮魚などの煮汁が飛び散る	●汁気を切って深めの容器に入れて加熱します。
冷凍ごはんがあたたまらない	● 食品の重さと同じくらいの容器に入れて加熱します。「解凍あたため」を使って加熱します。
フライや天ぷらがベチョッとする	●ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。
おかずがあたたまらない	<ul><li>●「あたため」キーのあとに「温度・仕上がり調節」〔強め〕キーを押して加熱してください。</li></ul>

#### ●のみもののあたため

牛乳が熱くなりすぎる	● 「2 牛乳」で加熱していますか。 ● 容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。1杯の量が少ないときは「温度・仕上がり調節」(弱め)で、1杯の量が多いときは〔強め〕で加熱します。
牛乳にマクができる	● 加熱後、放置しておくとマクが張ることがあります。かき混ぜるとできにくくなります。
お酒が熱くなりすぎる	●「3 お酒」で加熱していますか。「あたため」では熱くなります。
とっくりの上の方と下の方で温度が違う	●とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

#### ●生解凍

上手に解凍できない	<ul><li>うまく解凍できる厚さは3㎝まで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。</li><li>同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。</li></ul>
解凍不足	● 食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 ● 加熱不足の部分はレンジ弱で様子を見ながら加熱してください。

### ●カラッとグルメ

できすぎになる	<ul><li>■最初から食品を入れていませんか。丸皿の予熱が終わってから食品をのせます。</li></ul>
---------	---

### ●ゆでもの

ゆですぎになる	●容器を使用していませんか。ラップに包んで直接丸皿にのせてください。
野菜が乾燥気味になる	●野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。
できすぎのところと、 加熱の足りないところがある	<ul><li>かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。</li><li>ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。</li></ul>

## ●スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い	<ul><li>●卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。</li></ul>
泡立てがうまくできない	●ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。
きめが粗く粉っぽい	<ul><li>粉をふるって入れましたか。</li><li>粉がなじむまで混ぜましたか。</li></ul>
中央が沈む	●卵の泡立てすぎはありませんか。

#### ●シュークリーム

ふくらみが悪い
---------

#### ●クッキー

焼き色にむらがある	●生地の厚みや大きさは均一ですか。

### ●バターロール

ふくらみが悪く、かたい	<ul><li>●生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。</li><li>●成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。</li><li>ていねいに扱いましょう。</li></ul>
-------------	---

# こんな表示が出たときは

表示例	理 由(原 因)	処 置
「扉」表示	●「あたため」「のみもの」「解凍あたため」 「生解凍」「トースト」「カラッとグルメ」「コ ンビニ弁当」のとき、とびらを閉め、1分過 ぎてからキーを押すと表示します。	● もう1度とびらを開閉し、1分以 内にキーを押してください。
「高温」表示 - 高温 / / / -	● オーブンなどヒーター加熱調理終了後、 庫内が高温のとき表示します。	<ul> <li>とびらを開け、温度が下がるまで 待ってください。</li> <li>約15~20分程度で表示が消えます。 表示中でも「とりけし」キーを押す か調理メニューを設定すると消え、 使うことができます。</li> </ul>
「C21」と 「高温」表示	● オーブンなどヒーター加熱調理のあとなどで、庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表示部に「高温」が点滅します。 このとき「スタート」キーを押すと、左記の表示になります。	● 「とりけし」キーを押し、とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。
「一高温 -	● オーブンなどヒーター加熱調理のあとなどで、 庫内温度が高いときに「あたため」 「のみもの」「解凍あたため」「生解凍」「コンビニ弁当」を開始すると表示します。	●「とりけし」キーを押し、とびらを 開け、温度が下がるまで待ってく ださい。
「C11」表示	●「あたため」「のみもの」「解凍あたため」 「生解凍」「カラッとグルメ」「コンビニ弁当」 手動レンジのとき、回転網、丸皿がない と表示します。	●「とりけし」キーを押し、回転網と 丸皿を使用してやりなおしてくだ さい。
「C20J表示 <b>【20</b>	●「生解凍」で600gより重いものをのせた とき表示します。	● 「とりけし」キーを押し、最大重量 600g以下でお使いください。
「H」表示 お記名 表示番号 など	● 製品が故障したとき表示します。	● 電源プラグを抜き、販売店または 東芝家電修理ご相談センターへ修 理を依頼してください。 その際、表示番号をお知らせくだ さい。
[d] 表示	<ul><li>● デモモードが設定されていると、とびらを 開けたとき表示します。 デモモードが設定されていると加熱が行わ れません。</li></ul>	● 「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと 1 キーを押してください。

# 修理を依頼される前に

## つぎのような場合は故障ではありません。

現象	理 由(処 置)
電源プラグを、コンセントに差し込んでも何も表示しない。	<ul><li>●とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは表示されません。</li><li>一度とびらを開けると、表示されます。</li></ul>
表示部に「 <b>(000</b> )」が点滅したまま になっている。	<ul><li>● お買い上げ後、はじめて電源プラグを差し込んで、とびら を開けたとき、この表示になります。 (「重量センサーのセット」をしてください。(11ページ参照))</li></ul>
調理中、カチカチと音がする。	● 機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、 ボコンという音がする。	● 熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
電子レンジ調理の開始時および途中に、ボコンという音やチリチリという連続音がする。	● 電子レンジ調理時の動作音で故障ではありません。
調理中、調理後に音 (ファン) がしたり、しなかったりする。	<ul> <li>機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。</li> <li>レンジ調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。</li> <li>オーブン・グリル調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。</li> </ul>
キーを、押しても受け付けず、何も 表示しない。	<ul><li>●とびらを開け、食品を入れてから操作してください。</li><li>(省エネルギーのため、とびらを開けたあと5分をすぎると 表示を切るためです。このときキーも受け付けません。</li></ul>
とびらを開けると表示部に「 <b>ぴ</b> 」が 表示する。	●とびらを開けたとき表示される仕様です。
調理終了後、1分後、1分ごとにピーッピーッと鳴る。	● 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。
ブザーが鳴らない。	●ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー音の消しかたと戻しかた(48ページ)を参照して、 設定しなおしてください。

# お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■調理終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了のときは→ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると→ピーッピーッピーッ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ

## 修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	点 検(処 置)
まったく動かない。	<ul> <li>●停電ではありませんか。</li> <li>●電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●途中でとびらを開閉しませんでしたか。</li> <li>●無表示の状態で、キー操作をしていませんか。</li> <li>(とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)</li> </ul>
「あたため」「のみもの」 「解凍あたため」「生解凍」 「トースト」「カラッとグルメ」 「コンビニ弁当」 「スタート」キーを 押しても加熱されない。	<ul> <li>「あたため」「のみもの」「解凍あたため」「生解凍」「トースト」「カラッとグルメ」「コンビニ弁当」のとき、とびらを閉め 1分をすぎてからキーを押していませんか。         (食品をとり出し、とびらを閉めてもう一度とびらを開け、食品を入れてキーを押してください。)</li> <li>「高温」が表示されていませんか。         (とびらを開けて庫内をさまし、表示が消えてからキーを操作してください。)</li> <li>とびらがきちんと閉まっていますか。</li> </ul>
料理のでき上がりが悪い。	<ul> <li>●調理のしかたは正しいですか。         (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。)</li> <li>●庫内が、熱いまま自動調理しませんでしたか。         (庫内の温度が下がるまで待ってください。)</li> <li>●食品の量は適当でしたか。</li> <li>●庫内の上面や底面が汚れていませんか。</li> <li>●メニューを正しく選んで調理開始しましたか。</li> <li>● 重量センサーのセットのしかたは正しいですか。(11ページ参照)</li> </ul>

# ブザー音の消しかたと戻しかた

## ■ブザー音を消す

### 取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- **1** 「O」表示中に をピッピッとブザー音がするまで (約3秒) 押す
- 2 続いて▲を押す

#### 全てのブザー音を消すとき

- ¶ 「○」表示中に ぶぶ を押す
  - 表示部に「*OFF*」が出ます。「*OFF*」表示は約5秒後に「*O*」表示に変わります。

### ■ブザー音を鳴るように元にもどす

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行うことによりブザー音が鳴るようになります。全てのブザー音を消した状態から元に戻すときは、表示部に「��」が出ます。「��」表示は約5秒後に「��」表示に変わります。

# 仕様

電源	AC100V 50Hz	z/60Hz共用	
定格消費電力	電子レンジ940W( ヒーター加熱1100	(9.9A) /1340W(13.9A) (50 OW(11.0A)	/60Hz)* <sup>1</sup> 、
高周波出力	500W·200W相	1当 出力切換	
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	上650W·下420	)W	
温度調節範囲	発酵(30、40℃)、1	00~250℃ <sup>*2</sup>	
外形寸法	283(高さ)×450(幅)×340(奥行)mm		
庫内有効寸法	150(高さ)×285	(幅)×307(奥行)mm	
丸皿(ガラスセラミックス製)直径	270mm		
質量 (重量)	14 kg	総庫内容量	16L
コードの長さ	1.4m	区分名	В
電子レンジ機能の年間消費電力量	64.0kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	8.6kWh/年
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	72.6kWh/年
タイマー時限	レンジ強・トースタ グリル: <b>30分</b> レンジ弱・オーブン		

- ※1 60Hz (1340W) 時は継続運転となるため、消費電力量は50Hz (940W) 時と同じです。調理時間も同じです。 ※2 この製品のオーブン250℃での運転時間は約10分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合
  - 温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、 あくまで目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書(別添)

- このオーブンレンジには、保証書を別途添付して おります。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。
- このオーブンレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

- オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

#### 修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

電話受付: 土日を除く10:00~17:00

株式会社 良品計画 お客様室でんわ 03-3989-5200

東芝家電修理ご相談センター

**፩** 0120-1048-41 電話受付:365日・24時間受付

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 ( 北海道、東北、関東、 ) **044-543-0220** 西日本地区 ( 上記以外 ) **06-6440-4411** 

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- 「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 修理を依頼されるときは/出張修理

● 46 ~ 48 ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■保証期間中は

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。なお、修理に際しましては、保証書を ご提示ください。

## ■保証期間が過ぎている場合は

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料 で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するため の料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。

## ■ご連絡いただきたい内容

品名	オーブンレンジ
形 名	M-E10C
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
毎刊 ソエ	
便利メモ	
	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

## ■ご転居のときは

● このオーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz 共用です。周波数の異なる地域に、ご転居されても そのままお使いいただけます。

#### 長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に 熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上がの販売店に点検をでい。(技術の助外のでは絶対にキャン以外のは絶対できない。)

供給元

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)